GLOBAL EFFECTS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Power Shot DMX

Пневматическая конфетти-пушка

ООО «Мир конфетти»

www.globaleffects.ru | info@globaleffects.ru | +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS – зарегистрированная торговая марка ООО «Мир конфетти»

Содержание

01 Описание Power Shot DMX 03
02 Технические характеристики 04
03 Условия эксплуатации и безопасность 05
04 Установка 06
05 Проблемы с использованием 07
06 Гарантия 08
07 Паспорт изделия 09

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

Данная инструкция описывает работу Устройства для запуска конфетти и серпантина из одноразовых стволов **GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX** (далее Пневматическая конфетти-пушка Power Shot DMX или Power Shot DMX). Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Power Shot DMX. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. Пневматической конфетти-пушки Power Shot DMX, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией. Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости

РАЗДЕЛ 01

Описание Power Shot DMX

Пневматическая конфетти-пушка Power Shot DMX разработана для запуска конфетти или серпантина из электрических одноразовых стволов. Можно применять как внутри помещений, так и на улице. Так как Power Shot DMX может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца. За любое другое использование Power Shot DMX, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет. Power Shot DMX работает от сети 110-230V ~50/60Hz.



1. **Разъем для подключения ствола**
2. **DIP-переключатель DMX**
3. **Вход и выход DMX**
4. **Вход и выход PowerCon**
5. **Фиксатор для установки угла наклона**
6. **Отверстие для струбцины**

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

Для использования Power Shot DMX необходимы следующие аксессуары (приобретаются отдельно):



Сетевой кабель PowerCon



Соединительный кабель PowerCon



Площадка универсальная



Страховочный тросик



Соединительный кабель DMX

ОДНОРАЗОВЫЕ СТВОЛЫ

Пневматическая пушка Power Shot DMX работает с электрическими одноразовыми стволами (торговой марки GLOBAL EFFECTS). Использование электрических стволов других торговых марок не рекомендуется.



Ствол 80см. Запуск:
Конфетти до 10 метров
Серпантин до 20 метров



Ствол 40см. Запуск:
Конфетти до 5 метров
Серпантин до 10 метров



Одноразовые стволы предназначены исключительно для одного запуска.

РАЗДЕЛ 02

Технические характеристики

Название продукта	GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX
Тип продукта	Пневматическая конфетти-пушка
Применение	Запуск конфетти и серпантина из одноразовых стволов
Источник питания	110-230В, 50/60 Гц
Мощность	150Вт
Размеры (Ш × В × Г)	150 × 180 × 50 мм
Вес	1,7 кг
Рабочая температура	от 5°C до +30°C
Относительная влажность	Максимум 75% (без конденсации)

*Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

РАЗДЕЛ 03

Условия эксплуатации и безопасность

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от 5 до 30 °C
- Относительная влажность воздуха не более 75%
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов
- Отсутствие вибраций.

Общие требования безопасности

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом
- Используйте страховочные тросики для присоединения одноразового ствола
- Все страховочные устройства должны быть в рабочем состоянии
- Используйте Power Shot DMX только когда в направлении выстрела нет людей, животных или других объектов
- Убедитесь, что никто не имел доступ к пушке Power Shot DMX после её установки
- Не берите в руки пушку Power Shot DMX во время работы или сразу после выстрела
- Не снимайте страховочные тросики во время работы
- Рабочее место должно быть достаточно освещено

Электробезопасность

Устройство подключается к электросети 110-230V ~50/60Hz. Всегда отключайте электропитание перед обслуживанием или заменой стволов.

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

РАЗДЕЛ 04

Установка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Power Shot DMX может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

ВНИМАНИЕ

Установка Пневматической пушки Power Shot DMX должна производиться только авторизованным персоналом, который ознакомился с данной инструкцией.

ПОДГОТОВКА POWER SHOT К РАБОТЕ

1. Распакуйте Power Shot DMX. Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

2. Установите Power Shot DMX на ровную поверхность и надежно закрепите с помощью звездообразной ручки либо других средств к поверхности.
   - Для надежного крепления используйте Универсальную площадку GLOBAL EFFECTS. К универсальной площадке можно закрепить до 5 пушек Power Shot DMX.
   - Если вы хотите установить Power Shot DMX на ферму, зафиксируйте его с помощью струбцины.
   - Всегда используйте страховочный тросик для крепления ствола к Power Shot DMX.

3. Power Shot DMX может работать в двух режимах управления: DMX или 220В. Обращаем внимание, что в режиме управления 220В (10-й dip) залп конфетти может быть с задержкой до 1 сек.

   3.1. При управлении DMX:
   - подключите кабель DMX
   - подключите сетевой кабель
   - установите на dip-переключателе необходимый адрес канала. Для удобства можно воспользоваться калькулятором на сайте (QR код справа) либо скачайте

   3.2. При управлении 220В (аналог)
   - подключите сетевой кабель
   - включите 10-й dip-переключатель в положение ON (вверх)

   Power Shot DMX будет работать при подаче питания. Обращаем внимание, что в режиме управления 220В (10-й dip) залп конфетти может быть с задержкой до 1 сек

4. Проверьте работу Power Shot DMX, включив сетевой кабель в сеть питания. LED-индикатор POWER должен загореться. Это означает, что пушка подключена правильно. После проверки, отсоедините сетевой кабель от сети питания.
   - Во время проверки работы одноразовый ствол не должен быть вставлен в пушку Power Shot DMX.

5. Установите одноразовый ствол.
   - Если пушка установлена вертикально, одноразовый ствол не может выпасть во время выстрела. Если используете пушку Power Shot DMX на ферме, обязательно крепите ствол с помощью страховочного тросика и используйте струбцины для крепления Power Shot DMX на ферму.

6. После установки одноразового ствола выберите угол наклона ствола и зафиксируйте его с помощью фиксатора.
   - Никогда не стреляйте в направлении людей, животных, линий электропередач и других объектов.

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

7. Воткните вилку ствола в разъем для ствола на пушке Power Shot DMX до упора. Вилка может быть вставлена в разъем только в одном положении.

> **ВНИМАНИЕ**
>
> Перед тем, как воткнуть вилку ствола в разъем, убедитесь, что LED-индикатор RELAY не горит. Если он горит, то ствол выстрелит сразу после соединения его с пушкой!

РАБОТА

1. При подаче электропитания (или сигнала DMX) на пушку одноразовый ствол выстрелит конфетти или серпантином.
   - Используйте Power Shot DMX, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины.
   - Пневматическая пушка Power Shot DMX всегда должна быть в зоне вашей видимости.
2. Выключите питание сразу после выстрела.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

1. Убедитесь, что пушка Power Shot DMX не подключена к источнику питания. Только тогда вынимайте сетевой кабель из пушки.
2. Вытащите ствол из Power Shot DMX.

РАЗДЕЛ 05

Проблемы с использованием

Неисправность	Способ устранения
Пушка не включается.	Проверьте соединение кабеля с сетью и пушкой.
Ствол не сработал при подаче питания.	Проверьте, хорошо ли соединен ствол с разъемом на пушке. Если да, замените на другой ствол и проверьте, сработает ли он.

Если пушка Power Shot DMX не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию Power Shot DMX.

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)

РАЗДЕЛ 06

Гарантия

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для максимального срока службы Power Shot DMX регулярно проверяйте и тестируйте его на работоспособность. Если Power Shot DMX не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИЯ · 36 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОКУПКИ

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Мир Конфетти» не несёт ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

• Неправильного использования оборудования, иного, чем описано в данном документе.
• Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
• Изменений в конструкции оборудования. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
• Недостаточного ухода.
• Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Power Shot DMX.

© Copyright 2026 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство Power Shot DMX без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

РАЗДЕЛ 07

Паспорт изделия

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОНФЕТТИ И СЕРПАНТИНА ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ СТВОЛОВ GLOBAL EFFECTS POWER SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Power Shot DMX
Напряжение	110-230В 50-60 Гц
Мощность	150 Вт
Вес	1,7 кг

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Конфетти-пушка GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Конфетти-пушку GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot DMX, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска: _____
Серийный номер: _____

© 2026 ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS)