



GLOBAL
EFFECTS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



PROMO SHOT

Ручная пневматическая пушка

ООО «Мир конфетти» · торговая марка GLOBAL EFFECTS

globaleffects.ru · info@globaleffects.ru · +7 (499) 650-50-78

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Содержание

01	О продукте	03
02	Устройство и комплектующие	03
03	Условия эксплуатации и безопасность	04
04	Подготовка к работе и эксплуатация	05
05	Обслуживание и ремонт	06
06	Гарантия и ответственность	06
07	Паспорт изделия	07

РАЗДЕЛ 01

О продукте

Ручная пневматическая пушка PROMO SHOT (GLOBAL EFFECTS) предназначена для выстрела футболками, мягкими игрушками, конфетти или серпантинном на площадках с высотой потолков не менее 15 метров или на открытых стадионах.

Данная инструкция описывает устройство, подготовку к работе, эксплуатацию и обслуживание пушки PROMO SHOT. Перед первым использованием внимательно изучите документ полностью — это необходимо для безопасной и правильной работы с оборудованием. Если вы уже знакомы с оборудованием, используйте инструкцию как справочный материал.

■ ВНИМАНИЕ

Не направлять пушку на людей, животных или ценные объекты — ни заряженную, ни разряженную.

РАЗДЕЛ 02

Устройство и комплектующие



- | | |
|---|--|
| 1 | Ресивер |
| 2 | Спусковой клапан (курок) |
| 3 | Переходник |
| 4 | Приемник для баллончика CO ₂ , 12 г |

Для работы с PROMO SHOT потребуется баллончик с углекислотой (CO₂) ёмкостью 12 г.

РАЗДЕЛ 03

Условия эксплуатации и безопасность

Используйте PROMO SHOT только при соблюдении следующих условий:

- Температура воздуха: от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$
- Окружающий воздух не загрязнён, отсутствует высокая концентрация пыли или посторонних запахов
- Отсутствует вибрация в месте установки/использования

■ ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и работа с устройством должны проводиться только авторизованным персоналом, изучившим данную инструкцию. Перед началом работы убедитесь, что все узлы устройства находятся в исправном состоянии.

■ ВНИМАНИЕ!

На спусковом клапане нет предохранителя — держите палец на курке только в момент выстрела. Не направлять на людей, животных или объекты.

PROMO SHOT — предельно мощный прибор. Перед выстрелом убедитесь в отсутствии людей, животных или ценных объектов по направлению пуска.

Используйте только конфетти, серпантин или изделия из мягкой ткани. Запрещено заряжать твёрдые предметы (брелоки, конфеты и т. п.).

РАЗДЕЛ 04

Подготовка к работе и эксплуатация

РАСПАКОВКА И ОСМОТР

- 1 Распакуйте все комплектующие и утилизируйте упаковочный материал безопасным для окружающей среды способом.
- 2 Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. При обнаружении повреждений — обратитесь к компании-продавцу, не используйте устройство.

ЗАРЯДКА СТВОЛА

- 1 Используйте пыж для залпов конфетти или серпантина — круг по диаметру ствола из картона или пенополиэтилена. Не утрамбовывайте заряд слишком плотно.
- 2 Зарядите конфетти, серпантин, мягкие игрушки или футболки в ствол (не более **3/4** ствола).
- 3 Заряжайте не более 2 футболок за раз. Для увеличения дальности перетяните их и завяжите канцелярской резинкой.

УСТАНОВКА БАЛЛОНЧИКА CO₂

PROMO SHOT рассчитан на одноразовые баллончики CO₂ ёмкостью 12 г — на один выстрел используется один баллончик.

- 1 Поместите баллончик в приемник узкой частью к переходнику.
- 2 Вручную, с усилием, навинтите приемник с баллончиком на переходник до упора. Последние повороты делайте резким движением, чтобы игла переходника проколола защитную пломбу баллончика.

■ ВНИМАНИЕ!

На спусковом крючке нет предохранителя. Держите палец на курке только непосредственно перед выстрелом и не направляйте прибор на людей, животных или объекты.

ВЫСТРЕЛ

- 1левой рукой зафиксируйте ствол и наведите устройство в направлении выстрела.
- 2 Нажмите на спусковой клапан. Будьте готовы к отдаче в момент выстрела.

ЗАМЕНА БАЛЛОНА

Перед откручиванием использованного баллона убедитесь, что в рабочей камере пушки не осталось давления. Для этого выполните холостой пуск (без заряда в стволе).

РАЗДЕЛ 05

Обслуживание и ремонт

Для максимального срока службы PROMO SHOT регулярно проверяйте, очищайте устройство и тестируйте его на работоспособность.

- Не производите самостоятельную замену запчастей.
- При некорректной работе устройства свяжитесь с производителем — ООО «Мир Конфетти» (GLOBAL EFFECTS).

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики PROMO SHOT без предварительного уведомления.

РАЗДЕЛ 06

Гарантия и ответственность

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ · 12 МЕСЯЦЕВ

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента покупки и не действует в следующих случаях:

- устройство использовалось не по назначению или для целей, не указанных в данной инструкции;
- устройство использовалось с нарушением правил, изложенных в инструкции;
- устройство было повреждено или имеет признаки несанкционированного вскрытия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Мир Конфетти» не несёт ответственности за повреждения и опасные ситуации, возникшие в результате:

- использования PROMO SHOT способом, отличным от описанного в данном документе;
- применения оборудования в иных целях или условиях, чем указано в инструкции;
- самостоятельных изменений конструкции или замены комплектующих;
- недостаточного ухода за устройством;
- неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир Конфетти» не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, связанные с неисправностью PROMO SHOT, возникшие на мероприятии.

© 2026 ООО «Мир Конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Все права защищены. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию PROMO SHOT и содержание данной инструкции без предварительного уведомления. По вопросам ремонта и обслуживания обращайтесь напрямую в компанию или к вашему поставщику.

РАЗДЕЛ 07

Паспорт изделия

РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА GLOBAL EFFECTS PROMO SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом ручной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS PROMO SHOT и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации устройства и поддержания его в исправном состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	PROMO SHOT
Вес (с баллончиком)	2,93 кг
Дальность выброса футболок (2 шт., в сложенном виде)	до 25 м
Дальность выброса конфетти	до 8 м (с пыжом)
Дальность выброса серпантина	до 15 м (с пыжом)
Источник питания	баллончик CO ₂ , 12 г, одноразовый

■ ВНИМАНИЕ

К монтажу и эксплуатации PROMO SHOT допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

PROMO SHOT транспортируется в собранном виде в картонной упаковке. Хранить следует в отапливаемом помещении либо там, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от уличных условий.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок устройства, включая комплектующие, составляет 12 месяцев с даты продажи — при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, решает предприятие-продавец.

Дата выпуска: _____

Производитель: ООО «Мир Конфетти», Россия · ОГРН 1087746462066 · ИНН 7702670489 · globaleffects.ru