



GLOBAL  
EFFECTS®

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## Power Shot

## Пневматическая конфетти-пушка

ООО «Мир конфетти»

[www.globaleffects.ru](http://www.globaleffects.ru) | [info@globaleffects.ru](mailto:info@globaleffects.ru) | +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS – зарегистрированная торговая марка ООО «Мир конфетти»

# Содержание

|    |                                     |    |
|----|-------------------------------------|----|
| 01 | Описание Power Shot                 | 03 |
| 02 | Технические характеристики          | 04 |
| 03 | Условия эксплуатации и безопасность | 05 |
| 04 | Установка                           | 06 |
| 05 | Проблемы с использованием           | 07 |
| 06 | Гарантия                            | 08 |
| 07 | Паспорт изделия                     | 09 |

Данная инструкция описывает работу Устройства для запуска конфетти и серпантина из одноразовых стволов **GLOBAL EFFECTS Power Shot** (далее Пневматическая конфетти-пушка Power Shot или Power Shot). Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Power Shot. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. Пневматической конфетти-пушки Power Shot, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией. Если вы знакомы с оборудованием, то вы можете использовать эту инструкцию при необходимости.

## РАЗДЕЛ 01

# Описание Power Shot

Пневматическая конфетти-пушка Power Shot разработана для запуска конфетти или серпантина из электрических одноразовых стволов. Можно применять как внутри помещений, так и на улице. Так как Power Shot может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца. За любое другое использование Power Shot, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет. Power Shot работает от сети 110-230V ~50/60Hz.



- 1** Разъем для подключения ствола
- 2** PowerCon вход (синий)
- 3** PowerCon выход (серый)
- 4** Отверстие для струбины

Для использования Power Shot необходимы следующие аксессуары (приобретаются отдельно):



Сетевой кабель  
PowerCon



Соединительный  
кабель PowerCon



Площадка  
универсальная



Страховочный  
тросик



Пульт управления  
EASY Start

ОДНОРАЗОВЫЕ СТВОЛЫ

Пневматическая пушка Power Shot работает с электрическими одноразовыми стволами (торговой марки GLOBAL EFFECTS). Использование электрических стволов других торговых марок не рекомендуется.



Ствол 80см. Запуск:  
Конфетти до 10 метров  
Сerpантин до 20 метров



Ствол 40см. Запуск:  
Конфетти до 5 метров  
Сerpантин до 10 метров



Одноразовые стволы предназначены исключительно для одного запуска.

РАЗДЕЛ 02

Технические характеристики

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Название продукта       | GLOBAL EFFECTS Power Shot                           |
| Тип продукта            | Пневматическая конфетти-пушка                       |
| Применение              | Запуск конфетти и серпантина из одноразовых стволов |
| Источник питания        | 110-230V, 50/60 Гц                                  |
| Мощность                | 150Вт                                               |
| Размеры (Ш × В × Г)     | 130 × 130 × 50 мм                                   |
| Вес                     | 1,2 кг                                              |
| Рабочая температура     | от 5°C до +30°C                                     |
| Относительная влажность | Максимум 75% (без конденсации)                      |

\*Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

## РАЗДЕЛ 03

# Условия эксплуатации и безопасность

## Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды от 5 до 30 °C
- Относительная влажность воздуха не более 75%
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов
- Отсутствие вибраций.

## Общие требования безопасности

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом
- Используйте страховочные тросики для присоединения одноразового ствола
- Все страховочные устройства должны быть в рабочем состоянии
- Используйте Power Shot только когда в направлении выстрела нет людей, животных или других объектов
- Убедитесь, что никто не имел доступ к пушке Power Shot после её установки
- Не берите в руки пушку Power Shot во время работы или сразу после выстрела
- Не снимайте страховочные тросики во время работы
- Рабочее место должно быть достаточно освещено

## Электробезопасность

Устройство подключается к электросети 110-230V ~50/60Hz. Всегда отключайте электропитание перед обслуживанием или заменой стволов.

## РАЗДЕЛ 04

# Установка

**■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Power Shot может быть поврежден при неправильной установке, если вы не будете следовать инструкциям в данном документе.

**■ ВНИМАНИЕ**

Установка Пневматической пушки Power Shot должна производиться только авторизованным персоналом, который ознакомился с данной инструкцией.

## ПОДГОТОВКА POWER SHOT К РАБОТЕ

1. Распакуйте Power Shot. Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.
2. Установите Power Shot на ровную поверхность и надежно закрепите с помощью звездообразной ручки либо других средств к поверхности.
  - Для надежного крепления используйте Универсальную площадку GLOBAL EFFECTS. К универсальной площадке можно закрепить до 5 пушек Power Shot.
  - Если вы хотите установить Power Shot на ферму, зафиксируйте его с помощью трубки.
  - Всегда используйте страховочный тросик для крепления ствола к Power Shot.
3. Подсоедините сетевой кабель PowerCon.
  - Вы можете последовательно соединить несколько пушек Power Shots с помощью соединительных кабелей PowerCon.
  - Убедитесь, что сетевой кабель не включен в розетку, когда присоединяете его к разъему PowerCon.
4. Проверьте работу Power Shot, включив сетевой кабель в сеть питания. LED-индикатор должен загореться. Это означает, что пушка подключена правильно. После проверки, отсоедините сетевой кабель от сети питания.
  - Во время проверки работы одноразовый ствол не должен быть вставлен в пушку Power Shot.
5. Установите одноразовый ствол.
  - Если пушка установлена вертикально, одноразовый ствол не может выпасть во время выстрела. Если используете пушку Power Shot на ферме, обязательно крепите ствол с помощью страховочного тросика и используйте трубки для крепления Power Shot на ферму.
6. После установки одноразового ствола выберите угол наклона ствола (не менее 45°). Регулируйте угол наклона, освободив звездообразную ручку сбоку пушки. Выбрав угол - надежно затяните звездообразную ручку.
  - Никогда не стреляйте в направлении людей, животных, линий электропередач и других объектов
7. Рекомендуем использовать пульт управления EASY Start для пуска всех стволов одновременно. Воткните вилку ствола в разъем для ствола на пушке Power Shot до упора. Вилка может быть вставлена в разъем только в одном положении.
  - Убедитесь, что LED-индикатор не горит. Если он горит, то ствол выстрелит сразу после соединения его с пушкой!!!

## РАЗДЕЛ 04

### РАБОТА

1. При подаче электропитания на пушку одноразовый ствол выстрелит конфетти или серпантинном.
  - Используйте Power Shot, только когда в направлении выстрела из одноразового ствола нет людей, животных или других объектов по всей дальности выстрела. Дальность выстрела зависит от наполнения ствола и его длины..
2. Управлять Power Shot можно с помощью пульта управления EASY Start.
  - Пневматическая пушка всегда должна быть в зоне видимости оператора.
3. Выключите питание сразу после совершения выстрела.

#### ■ ВНИМАНИЕ

Перед тем, как воткнуть вилку ствола в разъем, убедитесь, что LED-индикатор не горит. Если он горит, то ствол выстрелит сразу после соединения его с пушкой!

### ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

1. Убедитесь, что пушка отключена от источника электропитания. Только тогда вынимайте сетевой кабель из пушки
2. Вытащите ствол из Power Shot.

## РАЗДЕЛ 05

# Проблемы с использованием

| Неисправность                         | Способ устранения                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пушка не включается.                  | Проверьте надежность соединения кабеля с электрической сетью и разъемом пушки.                                 |
| Ствол не сработал при подаче питания. | Проверьте надежность подключения кабеля ствола к пушке. При необходимости замените одноразовый ствол на новый. |

Если предложенные методы не решили проблему с использованием Power Shot, немедленно прекратите эксплуатацию устройства и свяжитесь со службой поддержки ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS).

## РАЗДЕЛ 06

# Гарантия

## РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для максимального срока службы Power Shot регулярно проверяйте и тестируйте его на работоспособность. Если Power Shot не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

### ■ ГАРАНТИЯ · 36 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОКУПКИ

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Мир Конфетти» не несёт ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования оборудования, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции оборудования. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Power Shot.

© Copyright 2026 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в устройство Power Shot без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

РАЗДЕЛ 07

# Паспорт изделия

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА КОНФЕТТИ И СЕРПАНТИНА ИЗ ОДНОРАЗОВЫХ СТВОЛОВ GLOBAL EFFECTS POWER SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Модель     | Power Shot        |
| Напряжение | 110-220В 50-60 Гц |
| Мощность   | 150 Вт            |
| Вес        | 1,2 кг            |

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Конфетти-пушка GLOBAL EFFECTS Power Shot транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Конфетти-пушку GLOBAL EFFECTS Power Shot следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок Пневматической конфетти-пушки GLOBAL EFFECTS Power Shot, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска: \_\_\_\_\_  
Серийный номер: \_\_\_\_\_

