



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МИНИ-БЛАСТЕРА EASY BLASTER



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, info@globaleffects.ru

тел. +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX – зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»

Данная инструкция описывает работу Мини-бластера EASY Blaster. Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Мини-бластера EASY Blaster. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. данного оборудования, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ МИНИ-БЛАСТЕРА EASY BLASTER

Мини-бластера EASY Blaster разработан для запуска конфетти с помощью газа CO₂. Можно применять как внутри помещений, так и на улице.

ВНИМАНИЕ! При применении внутри небольших помещений либо большого количества оборудования необходимо использовать датчик содержания углекислого газа в помещении во избежании отравления.

Так как Мини-бластер может применяться для различных целей, важно прочитать эту инструкцию до конца.

За любое другое использование Мини-бластера, кроме описанного в данной инструкции, производитель ответственности не несет.

Мини-бластера EASY Blaster работает без соединения с электросетью.

Для использования Мини-бластера необходимы следующие аксессуары (приобретаются отдельно):

- 1) Сертифицированный баллон CO₂ с сифонной трубкой
- 2) Переходник на баллон 3/8 на 3/4
- 3) Шланг высокого давления CO₂.

ВНИМАНИЕ! Не используйте резиновые шланги.

Не используйте шланг более 10м с баллоном CO₂ 20л.



ВВЕДЕНИЕ

Мини-бластер EASY Blaster должен использоваться при:

- достаточно стабильной температуре между 0 и 30 градусов по Цельсию;
- разумном количестве пыли, агрессивных газов и высоких концентраций органических паров;
- отсутствии вблизи источника вибрации.

Мини-бластер EASY Blaster может использоваться с баллонами CO₂ 20, 25, 40 литров.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом.
- Не направляйте Мини-бластер EASY Blaster на людей при расстоянии менее 6 метров.



1. Отверстие для добавления конфетти во время работы
2. Кран
3. Усиленная универсальная площадка
4. Фиксаторы для регулировки угла наклона
5. Отверстие для присоединения гофрошланга

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте Мини-бластер EASY Blaster.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Мини-бластера EASY Blaster, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции Мини-бластера EASY Blaster. Также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Мини-бластер EASY Blaster.

Перед началом работы:

1. Закрепите основание бластера на усиленной универсальной площадке (входит в комплект) и установите его на ровную поверхность.
2. Присоедините ствол к основанию бластера и выставьте нужный угол выброса конфетти.
3. Засыпьте конфетти в короб.
4. Присоедините шланг к баллону CO₂ и к конфетти-бластеру.
5. Откройте вентиль или нажмите рычаг на баллоне (зависит от конфигурации баллона CO₂).



Убедитесь в герметичности соединения шланга с баллоном и конфетти-машиной.

Во время работы:

Регулируйте подачу конфетти при помощи крана подачи газа на конфетти-бластере. При работе с машиной необходимо присутствие оператора (обязательно). Дозировка конфетти осуществляется оператором вручную при помощи крана подачи газа CO₂ в машину. Конфетти-машина может использоваться с баллонами CO₂ - 20, 25, 40 литров. Не используйте баллоны CO₂ - 20 литров со шлангами более 10-ти метров.

ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Если Мини-бластера EASY Blaster не работает, свяжитесь с организацией-продавцом или напрямую с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) в случае неопределенности или вопросов по использованию Конфетти-бластера.

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Конфетти-бластера, вы должны регулярно проверять, и тестировать его на работоспособность. Если Конфетти-бластер не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с организацией-продавцом или производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей или ремонт.

ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 36 месяцев с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.

- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

МИНИ-БЛАСТЕР EASY BLASTER

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Мини-бластера EASY Blaster и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

Технические характеристики

Модель: EASY BLASTER

Вес: 12кг (с усиленной универсальной площадкой)

Высота вылета конфетти до 15 м.

Емкость для конфетти – загрузка до 3 кг

Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Мини-бластера EASY Blaster допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Хранение и транспортирование изделия

Мини-бластера EASY Blaster транспортируется в разобранном виде в упаковке из картона (2 коробки). Мини-бластера EASY Blaster следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

Гарантии

Гарантийный срок Мини-бластера EASY Blaster, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489