



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ T-SHOT



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Мир конфетти» (торговая марка GLOBAL EFFECTS), Россия

<http://globaleffects.ru>, info@globaleffects.ru

тел. +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX – зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»


Данная инструкция описывает работу Ручной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS T-SHOT. Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Ручной пневматической пушки T-SHOT. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. этого пушки, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией.

Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.

ОПИСАНИЕ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПУШКИ T-SHOT

Ручная пневматическая пушка T-SHOT предназначена для выстрелов футболками, мягкими маленькими игрушками, конфетти или серпантинном на больших площадках с высотой потолков не менее 15 метров или на открытых стадионах.

Для работы с T-SHOT понадобится баллон со сжатым воздухом емкостью 0,8л (можно приобрести в пейнтбольных магазинах, клубах).



1. Предохранитель

2. Кран

3. Курок

ВВЕДЕНИЕ

Ручная пневматическая пушка T-SHOT была разработана для безопасного использования. Используйте T-SHOT в следующих условиях:

- Температура воздуха от -10 до 40⁰C
- Окружающий воздух не загрязнен, нет высокой концентрации пыли или запахов
- Нет вибрации

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом после изучения данной инструкции. Все устройства должны быть в рабочем состоянии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте все комплектующие.

Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений.

При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

1. Перед началом работы:
2. Зарядить конфетти, серпантин или футболки в ствол. Необходимо использовать пыжи (круг по диаметру ствола из плотного картона или пластика). Не утаивать сильно! Заряжать не более 2 футболок (для большей дальности свернуть и завязать резинкой).
3. Вручную путем завинчивания до упора соединить баллон с корпусом. Нужно обратить внимание на присутствие уплотнения в штуцере баллона. Кран должен быть в закрытом положении.
4. Ручная пневматическая пушка T-SHOT используется с баллонами со сжатым воздухом емкостью 0,8 литра. Проверить по манометру давление сжатого воздуха в баллоне. Давление в баллоне, согласно показаниям манометра, должно составлять 60-207 бар (870-3000 psi). При этом обратить внимание, если давление меньше нижней отметки 60 бар (870 psi), необходимо поменять или перезарядить баллон.
5. Открыть кран Ручной пневматической пушки T-SHOT. При открытии крана сжатый воздух начнет поступать в рабочую камеру.
6. Через промежуток времени не менее 5 секунд после открывания закрыть кран до упора.
7. При работе: упереть торец баллона в правое плечо, левой рукой фиксировать ствол и навести устройство по направлению выстрела. Правой рукой, утопив фиксатор, нажать на спусковой крючок. Нужно быть готовым, что в момент пуска на плечо будет воздействовать отдача.
8. При смене баллона перед развинчиванием нужно убедиться, что кран закрыт, в рабочей камере пневмопушки отсутствует давление. Для этого можно осуществить холостой пуск.

9. **ВНИМАНИЕ!** Ручная пневматическая пушка T-SHOT – это предельно мощный прибор. Не направлять на людей, животных или объекты. При пуске необходимо убедиться в отсутствии человека, животного или ценного объекта в направлении пуска. Использовать только с конфетти, серпантином или изделиями из мягкой ткани. Нельзя использовать с твердыми предметами (брелоки, конфеты и т.п.)

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Ручной пневматической пушки T-SHOT, вы должны регулярно проверять, чистить пушку и тестировать ее на работоспособность. Если Ручная пневматическая пушка T-SHOT не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

ГАРАНТИИ

Гарантия производителя – 12 месяцев с момента покупки.

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

Отказ от ответственности:

ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Ручной пневматической пушки T-SHOT, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции любой части Ручной пневматической пушки T-SHOT, также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятия, связанные с неисправностью Ручной пневматической пушки T-SHOT.

© Copyright 2020 Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в Ручную пневматическую пушку T-SHOT и ее комплектующие без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА GLOBAL EFFECTS T-SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Ручной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS T-SHOT и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

Технические характеристики

Модель: T-SHOT

Вес: 3,6 кг (с баллоном)

Дальность выброса футболок (2 шт в сложенном виде): до 50 м.

Конфетти: до 8 метров

Серпантина: до 15 метров

Меры безопасности

К монтажу и эксплуатации Ручной пневматической пушки T-SHOT допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

Хранение и транспортирование изделия

Ручная пневматическая пушка T-SHOT транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Ручную пневматическую пушку T-SHOT следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

Гарантии

Гарантийный срок Ручной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS T-SHOT, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты продажи.

Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата выпуска _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489