



GLOBAL
EFFECTS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Stadium Shot DMX

Стадионная пневматическая пушка

ООО «Мир конфетти»

www.globaleffects.ru | info@globaleffects.ru | +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS — зарегистрированная торговая марка ООО «Мир конфетти»

Содержание

01	О продукте	03
02	Условия эксплуатации и безопасность	03
03	Устройство и комплектующие	04
04	Подготовка к работе и эксплуатация	05
05	Обслуживание и ремонт	07
06	Гарантия и ответственность	07
07	Паспорт изделия	08

РАЗДЕЛ 01

О продукте

Стадионная пневматическая пушка GLOBAL EFFECTS STADIUM SHOT DMX предназначена для выстрела конфетти или серпантинном на больших площадках с высотой потолков не менее 15 метров или на открытых стадионах.

Данная инструкция описывает устройство, подготовку к работе, эксплуатацию и обслуживание пушки STADIUM SHOT DMX. Перед первым использованием внимательно изучите документ полностью - это необходимо для безопасной и правильной работы с оборудованием. Если вы уже знакомы с оборудованием, используйте инструкцию как справочный материал.

Для работы со Стадионной пневмопушкой понадобится сертифицированный компрессор на 6-8 бар.

РАЗДЕЛ 02

Условия эксплуатации и безопасность

■ ВНИМАНИЕ

Не направлять пушку на людей, животных или ценные объекты независимо от того, заряжена она или нет.

■ 2.1 Условия эксплуатации

Используйте STADIUM SHOT DMX только при соблюдении следующих условий:

- Температура воздуха: от -10 °C до +40 °C
- Окружающий воздух не загрязнён, отсутствует высокая концентрация пыли или посторонних запахов
- Отсутствует вибрация в месте установки/использования

■ 2.2 Общие правила безопасности

Монтаж и работа с устройством должны проводиться только авторизованным персоналом, изучившим данную инструкцию. Перед началом работы убедитесь, что все узлы устройства находятся в исправном состоянии.


■ Внимание

- Содержимое ствола (конфетти, серпантин) должно находиться в свободном состоянии - ни в коем случае не уплотнять.
- Во время пуска соблюдайте безопасную дистанцию не менее 5 метров от устройства.
- Перед работой обязательно зафиксируйте колёса стопорами.

РАЗДЕЛ 03

Устройство и комплектующие

Основные элементы конструкции стадионной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS STADIUM SHOT DMX показаны ниже:



1	Кран для закачки воздуха в ресивер (разъём рапид 1/4" М)
2	Фиксатор для регулировки угла наклона
3	Стопоры на колёсах
4	Манометр
5	Разъёмы PowerCON TRUE1
6	Разъёмы XLR
7	Быстросъёмное соединение для фиксации ствола
8	Ресивер, 19 л
9	Электромагнитный клапан
10	Клапан сброса давления (макс. 8 бар)
11	DIP-Переключатель (10-й переключает в режим работы от сети)

РАЗДЕЛ 04

Подготовка к работе и эксплуатация

4.1 РАСПАКОВКА И ОСМОТР

Распакуйте все комплектующие и утилизируйте упаковочный материал безопасным для окружающей среды способом.

Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. При обнаружении повреждений - обратитесь к компании-продавцу, не используйте устройство.

4.2 ЗАРЯДКА РЕСИВЕРА ВОЗДУХОМ

- Используйте сертифицированный компрессор до 10 бар.
- Подсоедините пневмопровод компрессора к крану для накачки воздуха в ресивер.
- Накачайте воздух в ресивер до 6-8 бар, затем закройте кран. Время зарядки - примерно 1-2 минуты в зависимости от мощности компрессора.
- Рекомендуем выполнить несколько пробных (холостых) пусков перед основной эксплуатацией.

4.3 ЗАРЯДКА СТВОЛА

- Самостоятельно изготовьте пыж - круг из плотного лёгкого материала (например, картона) равному внутреннему диаметру ствола - и вложите его в ствол так, чтобы он лёг на дно.
- Для красивого эффекта при пуске укладывайте серпантин в стволе аккуратными столбцами.
- Чтобы конфетти летело дальше и раскрывалось вверх, изготовьте пакет из тонкой бумаги в виде большой конфеты и насыпьте в него конфетти. В ствол можно поместить несколько таких пакетов.
- Подсоедините ствол к клапану.
- Зафиксируйте ствол.
- Вставьте две страховочные шпильки в отверстия.
- Присоедините хомут или страховочный трос от ствола к корпусу.

■ ВНИМАНИЕ

- Содержимое ствола должно находиться в свободном состоянии - ни в коем случае не уплотнять.
- Во время пуска соблюдайте безопасную дистанцию не менее 5 метров от устройства.

РАЗДЕЛ 04 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Подключение и выстрел

ПЕРЕД РАБОТОЙ

Перед работой зафиксируйте колёса устройства стопорами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите устройство к сети 220 В и пульту DMX - пушка срабатывает от DMX-сигнала. При использовании нескольких пушек соедините их кабелями DMX.

ПРИ УПРАВЛЕНИИ DMX:

- подключите кабель DMX
- подключите сетевой кабель
- установите на dip-переключателе необходимый адрес канала. Для удобства можете скачать приложение DMX Calc.

ПРИ УПРАВЛЕНИИ 220В (АНАЛОГ):

- подключите сетевой кабель
- включите 10-й dip-переключатель в положение ON (вверх)

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В режиме управления 220В (10-й dip) выстрел может срабатывать с задержкой до 1 сек.

ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА

После выстрела отключите питание.

ПОДГОТОВКА К СЛЕДУЮЩЕМУ ВЫСТРЕЛУ

Для следующего выстрела повторите зарядку ресивера воздухом (см. п. 4.2) и заново зарядите ствол.

РАЗДЕЛ 05

Обслуживание и ремонт

Для максимального срока службы STADIUM SHOT DMX регулярно проверяйте, очищайте устройство и тестируйте его на работоспособность.

Не производите самостоятельную замену запчастей.

При некорректной работе устройства свяжитесь с производителем — ООО «Мир Конфетти» (GLOBAL EFFECTS).

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики STADIUM SHOT DMX без предварительного уведомления.

РАЗДЕЛ 06

Гарантия и ответственность

6.1 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента покупки и не действует в следующих случаях:

- устройство использовалось не по назначению или для целей, не указанных в данной инструкции;
- устройство использовалось с нарушением правил, изложенных в инструкции;
- устройство было повреждено или имеет признаки несанкционированного вскрытия.

6.2 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ООО «Мир Конфетти» не несёт ответственности за повреждения и опасные ситуации, возникшие в результате:

- использования STADIUM SHOT DMX способом, отличным от описанного в данном документе;
- применения оборудования в иных целях или условиях, чем указано в инструкции;
- самостоятельных изменений конструкции или замены комплектующих;
- недостаточного ухода за устройством;
- неумелого обращения с оборудованием.
- пренебрежение правилами безопасности указанными в данной инструкции.

ООО «Мир Конфетти» не несёт ответственности за любые прямые или косвенные убытки, связанные с неисправностью STADIUM SHOT DMX, возникшие на мероприятии.

РАЗДЕЛ 07

Паспорт изделия

Модель	STADIUM SHOT DMX
Напряжение	230 В, 50 Гц
Рабочее давление воздуха	6-8 бар
Вес	26 кг
Габариты	840 × 540 × 670 мм
Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом стадионной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS STADIUM SHOT DMX и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации устройства и поддержания его в исправном состоянии.

7.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации STADIUM SHOT DMX допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7.3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

STADIUM SHOT DMX транспортируется в собранном виде в собственном транспортировочном кофре на колёсах. Хранить устройство следует в отапливаемом помещении либо там, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от уличных условий.

7.4 ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок устройства, включая комплектующие, составляет 12 месяцев с даты продажи - при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, решает предприятие-продавец.

Дата выпуска: _____
Производитель: ООО «Мир Конфетти», Россия
ОГРН 1087746462066 · ИНН 7702670489 · globaleffects.ru