



GLOBAL
EFFECTS®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



T-SHOT

Ручная пневматическая пушка

ООО «Мир конфетти»

www.globaleffects.ru | info@globaleffects.ru | +7-499-650-50-78

GLOBAL EFFECTS и EASYFX — зарегистрированные торговые марки ООО «Мир конфетти»

Содержание

01	Описание T-SHOT	03
02	Условия эксплуатации и безопасность	04
03	Установка	04
04	Гарантия	05
05	Паспорт изделия	06

Данная инструкция описывает работу Ручной пневматической пушки **GLOBAL EFFECTS T-SHOT**. Информация в данном документе важна для правильного и безопасного использования Ручной пневматической пушки T-SHOT. Если вы не знакомы с установкой, работой, обслуживанием и т.п. этой пушки, просьба внимательно ознакомиться с Инструкцией. Если вы знакомы с оборудованием, то можете использовать эту инструкцию при необходимости.


РАЗДЕЛ 01

Описание T-SHOT

Ручная пневматическая пушка T-SHOT предназначена для выстрелов футболками, мягкими маленькими игрушками, конфетти или серпантинном на больших площадках с высотой потолков не менее 15 метров или на открытых стадионах.

Для работы с T-SHOT понадобится баллон со сжатым воздухом емкостью 0,8л (можно приобрести в пейнтбольных магазинах, клубах).

Основные элементы конструкции GLOBAL EFFECTS T-SHOT показаны на схеме.



1 Предохранитель

2 Кран

3 Курок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	T-SHOT
Вес	3,6 кг с баллоном
Дальность: футболки	до 50 м · 2 сложенные футболки
Дальность: конфетти	до 8 м
Дальность: серпантин	до 15 м

*Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид и технические характеристики без предварительного уведомления.

РАЗДЕЛ 02

Условия эксплуатации и безопасность

Ручная пневматическая пушка T-SHOT была разработана для безопасного использования. Используйте T-SHOT в следующих условиях:

- температура воздуха от -10 до 40 °C;
- окружающий воздух не загрязнён: нет высокой концентрации пыли или запахов;
- отсутствие вибрации;

■ ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и работа должны проводиться только авторизованным персоналом после изучения данной инструкции. Все устройства должны быть в рабочем состоянии.

РАЗДЕЛ 03

Установка

Распакуйте все комплектующие. Утилизируйте упаковочный материал, чтобы не загрязнять окружающую среду. Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений. При наличии внешних повреждений – обратитесь к компании-продавцу.

Перед началом работы:

- 1** Зарядить конфетти, серпантин или футболки в ствол. Для кофетти и серпатина необходимо использовать пыжи (круг по диаметру ствола из плотного картона или пластика). Не утрамбовывать сильно! Заряжать не более 2 футболок (для большей дальности свернуть и завязать резинкой).
- 2** Вручную путем завинчивания до упора соединить баллон с корпусом. Нужно обратить внимание на присутствие уплотнения в штуцере баллона. Кран должен быть в закрытом положении.
- 3** Ручная пневматическая пушка T-SHOT используется с баллонами со сжатым воздухом емкостью 0,8 литра. Проверить по манометру давление сжатого воздуха в баллоне. Давление в баллоне, согласно показаниям манометра, должно составлять 60-207 бар (870-3000 psi). При этом обратить внимание, если давление меньше нижней отметки 60 бар (870 psi), необходимо поменять или перезарядить баллон.
- 4** Открыть кран Ручной пневматической пушки T-SHOT. При открытии крана сжатый воздух начнет поступать в рабочую камеру.
- 5** Через промежуток времени не менее 5 секунд после открывания закрыть кран до упора.
- 6** При работе: упереть торец баллона в правое плечо, левой рукой фиксировать ствол и навести устройство по направлению выстрела. Правой рукой, утопив предохранитель, нажать на спусковой крючок. Нужно быть готовым, что в момент пуска на плечо будет воздействовать отдача.
- 7** При смене баллона перед развинчиванием нужно убедиться, что кран закрыт, в рабочей камере пневмопушки отсутствует давление. Для этого можно осуществить холостой пуск.

■ ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Ручная пневматическая пушка T-SHOT – это предельно мощный прибор. Не направлять на людей, животных или объекты. При пуске необходимо убедиться в отсутствии человека, животного или ценного объекта в направлении пуска. Использовать только с конфетти, серпантинном или изделиями из мягкой ткани. Нельзя использовать с твердыми предметами (брелоки, конфеты и т.п.)

РАЗДЕЛ 04

Гарантия

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы добиться максимального срока эксплуатации Ручной пневматической пушки T-SHOT, вы должны регулярно проверять, чистить пушку и тестировать ее на работоспособность. Если Ручная пневматическая пушка T-SHOT не работает корректно, пожалуйста, свяжитесь с производителем ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS). Не производите самостоятельно замену запчастей.

■ ГАРАНТИЯ · 36 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПОКУПКИ

- Гарантия не действует, если устройство использовалось не по назначению или для других целей, не обозначенных в данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство использовалось неправильно, или с нарушением правил данной инструкции.
- Гарантия не действует, если устройство было повреждено или имеет признаки вскрытия без разрешения поставщика.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Отказ от ответственности: ООО «Мир конфетти» не несет ответственность за повреждения, опасные ситуации, которые произошли в результате:

- Неправильного использования Ручной пневматической пушки T-SHOT, иного, чем описано в данном документе.
- Использования оборудования для других целей или в других обстоятельствах, чем описываемые в данном документе.
- Изменений в конструкции любой части Ручной пневматической пушки T-SHOT, также включая самостоятельную замену частей оборудования.
- Недостаточного ухода.
- Неумелого обращения с оборудованием.

ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки на мероприятии, связанные с неисправностью Ручной пневматической пушки T-SHOT.

© Copyright 2026. Все права защищены. ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) оставляет за собой право вносить изменения в Ручную пневматическую пушку T-SHOT и ее комплектующие без предварительного уведомления заказчика. Содержание данной инструкции также может быть изменено. Пожалуйста, свяжитесь с ООО «Мир конфетти» (GLOBAL EFFECTS) напрямую либо через вашего поставщика в случае ремонта или обслуживания. ООО «Мир конфетти» не несет ответственности за ошибки в данной инструкции и за их последствия.

РАЗДЕЛ 06

Паспорт изделия

РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА GLOBAL EFFECTS T-SHOT

Настоящий паспорт является эксплуатационным документом Ручной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS T-SHOT и содержит сведения, необходимые для правильной, безопасной эксплуатации, и поддержания ее в исправном состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	T-SHOT
Вес	3,6 кг с баллоном
Дальность выброса футболок	до 50 м (2 шт в сложенном виде)
Конфетти	до 8 м
Сerpантин	до 15 м

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К монтажу и эксплуатации Ручной пневматической пушки T-SHOT допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и инструкцию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Ручная пневматическая пушка T-SHOT транспортируется в собранном виде в упаковке из картона. Ручную пневматическую пушку T-SHOT следует хранить в отапливаемом помещении либо в помещении, где колебание температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок Ручной пневматической пушки GLOBAL EFFECTS T-SHOT, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 36 месяцев с даты продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами, обеспечивает предприятие-продавец.

Дата продажи _____

Производитель: ООО «Мир конфетти», Россия, ОГРН 1087746462066, ИНН 7702670489